

## 佩戴步骤 注意：呼吸器的佩戴需在进入危险区域之前完成!



1. 确认气瓶内气压满足使用要求后，背上呼吸器。



2. 双手扣住D型环，身体前倾，拉紧直到肩带及背架与身体充分贴合且佩戴舒适。



3. 扣上腰带，并调节松紧。



4. 将两侧的D型环置入腰带中避免晃动。



5. 将颈带挂在脖子上，然后单手托住面罩将面罩口鼻罩与面部完全贴合。



6. 另一只手将头罩后拉罩住头部。



7. 调节面罩顶部卡箍松紧度。



8. 调节面罩两侧卡箍松紧度，至完全贴合且佩戴舒适。



9. 按下供气阀上三角形关闭按钮，关闭供气阀。



10. 逆时针旋转打开气瓶阀，打开至少两圈以上。



11. 将供气阀插进面罩供气口，与面罩正确连接，插入后听到“咔嚓”声表示连接到位。



12. 佩戴完毕。此时无需手动打开供气阀，供气阀会随着使用者的呼吸自动打开并实现按需供气。

### 使用期间:

使用时经常检查压力表，根据工作时间合理运用气瓶中的剩余空气。如果按照初始报警压力值5.5MPa，使用者平均耗气量30L/min计算，一个6.8升的气瓶自报警装置开始鸣叫起仍可以持续使用约5分钟，使用者必须马上撤离危险区域。

在紧急、恶劣情况下或者使用者需要额外补给空气时，打开手动强制供气按钮，可实现较大流量持续供气。

**警告:** 请仔细阅读说明书以保证安全地使用本呼吸器并获得优质的服务。呼吸器必须由经过特殊培训的人使用，并由了解呼吸器的适用范围和相关法律的专人监督。

# 蓝色的呼吸器

## 脱卸步骤 注意：呼吸器的脱卸需在脱离危险区域之后操作!



1. 手握供气阀同时食指按面罩上的卡口按钮后，可轻松地将供气阀从面罩上断开。



2. 关闭气瓶阀门。气瓶阀门需要沿轴向施力后才能顺时针旋转关闭。



3. 分别用双手大拇指掰开两侧和头顶的调节卡箍可方便地松开面罩。



4. 解开腰带，并将腰带调整至最大长度。



5. 松开肩带需把金属环拉起的同时拉动肩带，将肩带调整到最大长度。



6. 卸下呼吸器，放置于干净处以备后需。

呼吸器清洗、保养等更多信息，请见本产品说明书。

